

Installation Verbindungs-Set Fußstützen (Retro Fit)



INHALT:

- 2x Reepschnur
- 2x Seilklemme



Das lose **Steuerseilende** durch die **Seilklemme (d)** fädeln und **verknotten**.

HINWEIS:

Bei einem Steuerseil mit Schlaufen an beiden Enden, die Seilklemme per Sackstich, Karabiner oder einem Stück der mitgelieferten Reepschnur befestigen.



Reepschnur durch das **äußere Loch** des Pedals **fädeln**...

...und auf der **Rückseite** **verknotten**.



Loses **Reepschnurende** nach hinten führen und **durch die Seilklemme** fädeln.



Durch **Zug nach hinten** lässt sich die Reepschnur nun festklemmen.

Den Vorgang auf der anderen Seite wiederholen.

ACHTUNG!

Steuerseile nur so weit spannen, dass genügend **Spiel für die Bewegung** des Steuerblatts bleibt! Unter **Vollspannung** kann das System **nicht funktionieren!**